

# CleanShower

## Reinigungshinweise

---

### Täglicher Gebrauch

Spülen mit warmen Wasser, trocknen mit einem weichen Tuch

---

### Standard Reinigung

Weiches Wasser: Neutrales Reinigungsmittel oder Lösung mit 50% Wasser + 50% Essig

Hartes Wasser: Lösung mit 50% Wasser + 50% Essig oder Lösung mit 80% Wasser + 20% Zitronensäure

---

### Gründliche Reinigung

Weiches Wasser: Reinigungsmittel mit Ammoniak

Hartes Wasser: Reinigungsmittel mit Essig/  
Essigsäure



---

### Schwierige Flecken

Leicht aggressives Reinigungsmittel, nur lokale Anwendung

---

### Verboten

- Reinigungsschwamm mit grünem Vlies
- Scheuernde Mittel

### Nicht empfehlenswert

- Geschirrspülmittel
  - Glasreiniger
- 

